

漁船・プレジャーボートオーナー必見！

# 日立 スーパーマリントイレ

/や/さ/し/さ/が/性/能/に/な/り/ま/し/た/

## ワンタッチスイッチで全自動排水システム

### ■トラブル知らず

- 従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていたが、粉碎カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。
- φ25mm排出ホースを採用した安心設計。  
排水取付部が竹の子式の為、オプションでφ38の排水ホースでも可能。  
(その際バルブスルハル金具も変更してください)
- 大型チェックバルブの逆流防止装置を採用したクリーンなトイレ。



粉碎カッター



排出ホース

- 洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式。
- 実績のある日立直流モーターを使用。

### ■取付・取扱が簡単

- 便器は、FRP製のため軽量。  
全高340mmの省スペース。
- 取付時、便座方向の角度調整  
(22.5°毎)が可能で、艇を選ばず  
ジャストフィット。

### ウォシュレット (オプション)

※ウォシュレット部は  
(100V正弦波)が  
必要です。

ウォシュレット装着写真



SMT-タイプ(全自動)ベージュ色  
MT-タイプ(電動マニュアル)ベージュ色